



Style

Collez la base de l'instrument sur un disque de carton ou de bois. Le style en carton se plie à la perpendiculaire. La forme de la base évite toute erreur de position au collage. Si vous optez pour un style en dur (ex : petit tourillon effilé à l'aide de papier de verre), son emplacement est repéré par le point rouge. La hauteur de cet élément est égal à la distance entre le point rouge et le trait rectiligne rouge (équinoxes) situé entre les lignes de date du 1^{er} avril et du 1^{er} octobre.